# ［氢气漏气报警功能］画面

按下 （主画面）-［可选设备］-［氢气漏气报警功能］，将显示［氢气漏气报警功能］画面。

连接可选设备中的氢气传感器（P/N：S221-78910-41/S221-88999-41）时设定。

▶▶ 参考 “8.7.3 氢气传感器” P.389

| No. | 项目 | 说明 | | |
|---|---|---|---|---|
| ❶ | 氢气传感器 | 安装 | 若设为［版本1］或［版本2］，画面中将显示 （氢气传感器），监视氢气泄漏。 | |
| | | | 设定项目 | 无、版本1、版本2 |
| | | | 默认值 | 无 |
| | | 抽吸 | 若设为［使用］，将抽吸柱温箱中的气体。 | |
| | | | 设定项目 | 不使用、使用 |
| | | | 默认值 | 使用 |
| ❷ | 状态* | 显示氢气传感器的状态。 | | |

* 当❶［氢气传感器］设定为［版本2］时显示状态。