［SCD更换部件计数器］画面

按下 （主画面）-［检测器］-［辅助菜单］-［SCD更换部件计数器］，将显示［SCD更换部件计数器］画面。

可确认SCD更换部件的使用时间。

No.	项目		说明	
❶	内部陶瓷加热管		设定内部陶瓷加热管的使用时间。	
		使用计数器	设为［Yes］后，若内部陶瓷加热管的使用时间超出阈值，将在信息显示部显示信息。	
			设定项目	No、Yes
			默认值	Yes
		使用时间	显示内部陶瓷加热管的使用时间。按下［Reset］，将清空使用时间。若在［使用计数器］为［Yes］时使用时间超出阈值，显示颜色将变为红色。	
		阈值	设定使用时间，作为更换内部陶瓷加热管的参考时间。	
			设定范围	0～20000
			默认值	1000

No.	项目		说明	
❷	外部陶瓷加热管		设定外部陶瓷加热管的使用时间	
		使用计数器	设为［Yes］后，若外部陶瓷加热管的使用时间超出阈值，将在信息显示部显示信息。	
			设定项目	No、Yes
			默认值	Yes
		使用时间	显示外部陶瓷加热管的使用时间。按下［Reset］，将清空使用时间。若在［使用计数器］为［Yes］时使用时间超出阈值，显示颜色将变为红色。	
		阈值	设定使用时间，作为更换外部陶瓷加热管的参考时间。	
			设定范围	0～20000
			默认值	1000
❸	SCD臭氧捕集阱		设定SCD臭氧捕集阱的使用时间。	
		使用计数器	设为［Yes］后，若SCD臭氧捕集阱的使用时间超出阈值，将在信息显示部显示信息。	
			设定项目	No、Yes
			默认值	Yes
		使用时间	显示SCD臭氧捕集阱的使用时间。按下［Reset］，将清空使用时间。若在［使用计数器］为［Yes］时使用时间超出阈值，显示颜色将变为红色。	
		阈值	设定使用时间，作为更换SCD臭氧捕集阱的参考时间。	
			设定范围	0～20000
			默认值	8760
❹	真空泵		设定真空泵的使用时间。	
		使用计数器	设为［Yes］后，若真空泵的使用时间超出阈值，将在信息显示部显示信息。	
			设定项目	No、Yes
			默认值	Yes
		使用时间	显示真空泵的使用时间。按下［Reset］，将清空使用时间。若在［使用计数器］为［Yes］时使用时间超出阈值，显示颜色将变为红色。	
		阈值	设定使用时间，作为更换真空泵的参考时间。	
			设定范围	0～20000
			默认值	8760