■ ［最高使用温度設定］画面

（HOME）-［ファンクション］-［環境設定］-［最高使用温度］を押すと、［最高使用温度設定］画面が表示されます。

各温度制御ユニットの最高使用温度を設定できます。表示される項目は、装置に搭載されているユニットによって異なります。

No.	項目	説明	
❶	カラム	カラムオーブンの最高使用温度を設定します。	
		設定範囲	10.0～470.0 °C
		初期値	450.0 °C
❷	温度制御ポート	試料気化室、検出器、オプションのヒータの最高使用温度を設定します。ラインに登録したときは、ライン番号が表示されます。 **⚠ 注 意** **日本国内でECDを使用するときは、350 °C以下に設定する。** 強 制	
		設定範囲	• OCI、PTV、サテライトオーブン以外 10.0～470.0 °C • OCI、PTV 10.0～520.0 °C • サテライトオーブン 10.0～420.0 °C
		初期値	470.0 °C
❸	検出器の汚染防止	チェックを付けると、検出器の温度設定値がカラムオーブン温度の設定値より低いときに警告メッセージを表示します。検出器の温度設定値をカラムオーブン温度の設定値よりも低く設定するときは、チェックを付けないでください。装置に搭載されている検出器の数だけ項目を表示します。	